

1 – Acesse o site para download

http://gtw.ska.com.br/download/EC2021.0.2019_Portuguese_Installation.zip

2 – Informe usuário e senha fornecido por seu professor

3- Após a finalização do download, será necessário extrair os arquivos para uma pasta na área de trabalho do seu computador, abrir a pasta da mídia e **executar** o aplicativo “StartHere.hta” **como administrador**;


The screenshot shows a Windows File Explorer window with the address bar displaying the path: Este Computador > Downloads > EC2020_1_1947_Portuguese_DVD_Image. The ribbon at the top includes 'Arquivo', 'Início', 'Compartilhar', and 'Exibir'. The main area shows a list of files and folders. The file 'StartHere.hta' is highlighted with a red rectangle. The file details are as follows:

Nome	Data de modificaç...	Tipo	Tamanho
Advanced Installation Documents	19/12/2019 13:42	Pasta de arquivos	
AutoPlay	19/12/2019 13:42	Pasta de arquivos	
CADlinks	19/12/2019 13:42	Pasta de arquivos	
EDGECAM	19/12/2019 13:57	Pasta de arquivos	
EditNC	19/12/2019 13:44	Pasta de arquivos	
EULA	19/12/2019 13:44	Pasta de arquivos	
Getting Started Guide	19/12/2019 14:04	Pasta de arquivos	
Help	19/12/2019 14:04	Pasta de arquivos	
Live Job Reports	19/12/2019 13:44	Pasta de arquivos	
RMS Licensing	19/12/2019 13:44	Pasta de arquivos	
SolidLink	19/12/2019 13:44	Pasta de arquivos	
ToolStore Data Links	19/12/2019 13:44	Pasta de arquivos	
Utilities	19/12/2019 13:44	Pasta de arquivos	
Ec autorun.ico	14/10/2019 18:55	Ícone	774 KB
autorun.inf	14/10/2019 18:55	Informações de c...	1 KB
default.htm	14/10/2019 18:55	Chrome HTML Do...	1 KB
ReadMe.txt	14/10/2019 18:55	Documento de Te...	2 KB
StartHere.hta	14/10/2019 18:55	Aplicativo HTML	6 KB


4- Selecionar a opção Install >> Edgecam;




5- Na aba “contrato de licença de Uso”, selecionar a opção “Eu aceito os termos de contrato”, em seguida avançar;




6- Na aba "Tipo de Instalação", selecionar a opção Típica (recomendada), em seguida "avançar";




7- Na aba “Configuração do ambiente de usinagem”, selecionar a opção de ambiente que desejar que seja a padrão, ao abrir um arquivo novo, e selecione avançar;



8- Na aba “Participar do programa de aperfeiçoamento de experiência da VERO”, selecionar a opção “Não, obrigado” e selecione avançar;



9- Na aba “Pronto para Instalar” selecione instalar;



10- Após o termino da instalação, basta finalizar a mesma clicando em concluir.

